

Meteostanice

Funkce:

Rozsah teploty: 0°C - 50°C

Rozsah vlhkosti: 20% - 95%

Display: max/min záznam teploty a vlhkosti

Kalendář: rok 2000 – 2099

Operace:

stisknutím tlačítka MODE zobrazíte kalendář

opětovným stisknutím tlačítka MODE zobrazíte čas budíku

Nastavení času:

- stiskněte tlačítko MODE dokud se nedostanete na požadovanou funkci
- Stisknutím a přidržením tlačítka MODE 3 sekundy přejdete do nastavení času
- Číslice hodin blikají a nyní je lze nastavit tlačítky UP (nahoru) a DOWN (dolů) na požadovaný čas
- pro nastavení minut stiskněte znovu tlačítko MODE

Nastavení budíku:

- stiskněte tlačítko MODE dokud se nedostanete na požadovanou funkci (znak zvonečku)
- Stisknutím a přidržením tlačítka MODE 3 sekundy přejdete do nastavení času
- Číslice hodin blikají a nyní je lze nastavit tlačítky UP (nahoru) a DOWN (dolů) na požadovaný čas
- pro nastavení minut stiskněte znovu tlačítko MODE

Nastavení kalendáře:

- stiskněte tlačítko MODE dokud se nedostanete na požadovanou funkci MONTH (měsíc) a DATE (den)
- Stisknutím a přidržením tlačítka MODE 3 sekundy přejdete do nastavení času
- Číslice hodin blikají a nyní je lze nastavit tlačítky UP (nahoru) a DOWN (dolů) na požadovaný datum
- pro nastavení dne stiskněte znovu tlačítko MODE

Budík:

vypnete a zapnete tlačítkem UP

Teplota a vlhkost:

stisknutím tlačítka MIN/MAX

Formát času (12/24hod):

stiskněte tlačítko UP po dobu 3 sekund

Formát teploty(°C /°F):

stiskněte tlačítko UP po dobu 3 sekund

Odložení budíku:

stiskněte tlačítko SNZ